

## Comment définir la puissance de votre nettoyeur haute pression

- Pression x Débit = Puissance Impact du Jet = **P.I.J**

exemple : Speeder 2015 : 200 bars x 15 l/mn = **3000 PIJ**

Speeder 3015 : 300 bars x 15 l/mn = **4500 PIJ** ⇒ La plus puissante de sa catégorie avec moteur 13 cv

$$4500 \text{ P.I.J} - 33\% = 3000 \text{ P.I.J}$$

Le modèle Speeder 3015 est donc **33%** plus puissant.

## Comment gagner du temps sur vos chantiers

Avec plus de pression et avec le même débit d'eau

«Gagner du temps de lavage»

$$60 \text{ minutes} - 33\% = 40 \text{ minutes}$$

### Exemple :

- En utilisant un Speeder 2015 - **3000 PIJ** pendant **60 minutes** :

Consommation d'eau : **900 litres** - (60 mn x 15 l/mn = 900 l/h)

⇒ **33% DE TEMPS GAGNÉ**  
Soit 20 minutes de travail gagné

- En utilisant un Speeder 3015 - **4500 PIJ** pendant **40 minutes** :

Consommation d'eau : **600 litres** - (40 mn x 15 l/mn = 600 l/h)

Consommation d'eau réduite

$$900 \text{ litres} - 33\% = 600 \text{ litres}$$

⇒ **Moins de consommation d'eau** ⇒ **Moins 33% de consommation d'essence**  
**Et surtout 20 minutes de travail gagné**

Le matériel est moins sollicité et le personnel est disponible pour d'autres tâches

### RAPPEL : en utilisant un Speeder 3015 H

**4500 P.I.J** - 33% = **3000 P.I.J** ⇒ Soit 33% plus puissant

**60 minutes** - 33% = **40 minutes** ⇒ Soit 20 minutes de travail gagné

**900 litres** - 33% = **600 litres** ⇒ Soit 300 litres d'eau économisés